Оглавление

1.УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	.1
1.1 Установка драйвера для ОС Win98/Me	.1
1.2 Установка драйвера для ОС Win2000/XP.	.3

1. Установка программного обеспечения

Перед началом установки программы необходимо установить драйвер для связи с толщиномером по USB-порту. Драйвер поставляется производителем на одном компакт диске вместе с программами. Также драйвер для работы с прибором можно загрузить с веб-сайта производителя <u>www.acsys.ru</u>. Далее рассмотрим отдельно процесс установки драйвера для ОС Win98/Me и для Win2000/XP.

1.1 Установка драйвера для ОС Win98/Ме.

Включите компьютер и загрузите ОС Win98/Me. Затем включите прибор и подключите уже работающий прибор к USB-порту компьютера. Операционная система автоматически распознает подключение нового устройства, и начнет процесс установки драйвера:

Установка оборудова	ния
Чстановка оборудован Состановка состановка состановка Состановка состановка состановка состановка Состановка состановка состановка состановка Состановка состановка состановка состановка Состановка состановка состановка состановка состановка состановка Состановка состановка состановка состановка состановка состановка состановка состановка состановка состановка Состановка состановка	ния Производится поиск нового драйвера для: USB Device Драйвер устройства - это программа, необходимая для правильной работы устройства.
	< <u>Нарад</u> Далее > Отмена

Нажмите кнопку «Далее>» для продолжения установки драйвера. Менеджер установки предложит выбрать способ установки – **Ручной** (Отобразить список всех ...) или **Автоматический** (Произвести поиск наиболее ...):

Установка оборудования		
	Какое действие должна выполнить Windows? Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства. (Рекомендуется) Отобразить список всех драйверов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий из них.	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

Выберите **Автоматический** способ установки (установив переключатель на соответствующий пункт, как показано на рисунке) и нажмите «Далее>». Затем ОС предложит указать место, в котором нужно производить поиск драйвера.

Установка оборудования	
	Windows начнет поиск новых драйверов на жестком диске, а также в других местах, отмеченных вами. Нажмите кнопку "Далее" для продолжения. Гибкие диски Устройство чтения компакт-дисков Microsoft Windows Update Указанный ниже источник: G:\Drivers 06gop
	< <u>Н</u> азад Далее> Отмена

Если вы производите установку с компакт-диска, поставляемого вместе с прибором, то отметьте пункт «Устройство чтения компакт-дисков» (не забудьте вставить диск с программным обеспечением в CD-привод). Если вы получили драйвер другим способом (например, загрузили с веб-сайта производителя), то выберите пункт «Указанный ниже источник» и с помощью диалога, открывающегося кнопкой «Обзор», укажите местоположение, куда вы загрузили драйвер (на рисунке приведен пример, когда драйвера были загружены на диск G: в папку \Drivers). Затем нажмите кнопку «Далее>». Если все проделано правильно, то менеджер установки оборудования обнаружит подходящий драйвер:

Установка оборудова	яния
	Поиск драйвера Windows для устройства:
	A1224 Flav Detector
	Все готово для установки наиболее подходящего из найденных Windows драйверов для этого устройства. Нажмите на кнопку "Назад" для выбора иного драйвера или на кнопку "Далее" для продолжения Папка драйвера: G:\DRIVERS\12XXUSB.INF
	< <u>Н</u> азад <u>Далее</u> > Отмена

В примере на рисунке драйвер найден на компакт-диске в каталоге \Drivers (это стандартное расположение драйвера на диске, поставляемом производителем) и ОС корректно распознала тип устройства (AKP1224 Flaw Detector). Нажмите «Далее>» для начала копирования фалов драйвера. После копирования файлов драйвера ОС сообщит об успешном завершении установки драйвера:



Нажмите кнопку «Готово» для завершения установки драйвера.

Внимание!: Установку драйвера можно отменить, если в любом из рассмотренных диалоговых окон (кроме последнего) нажать кнопку «Отмена». Если на предыдущем пункте Вы выбрали неправильно действие можно вернуться на 1 шаг назад с помощью кнопки «<Назад».

1.2 Установка драйвера для ОС Win2000/XP.

Включите компьютер и загрузите ОС Win2000/XP. Затем включите прибор и подключите уже работающий прибор к USB-порту компьютера. Операционная система автоматически распознает подключение нового устройства, и начнет процесс установки драйвера:

Мастер нового оборудования	
	Мастер нового оборудования
	Этот мастер помогает установить программное обеспечение для указанного устройства: USB Device
	Если с устройством поставляется установочный диск, вставьте его.
	Выберите действие, которое следует выполнить.
	 Автоматическая установка (рекомендуется) О Цстановка из указанного места
	Для продолжения нажмите кнопку "Далее".
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Менеджер установки предложит выбрать способ установки – **Ручной** (Установка из указанного места ...) или **Автоматический** (Автоматическая установка). Если вы производите установку с компакт-диска, поставляемого вместе с толщиномером, то выберите пункт **Автоматическая установка** (как показано на примере) и нажмите «Далее>» (не забудьте вставить в CD-привод установочный диск). ОС автоматически проверит компакт диск на наличие драйвера и начнет установку. Если вы получили драйвер другим способом – то необходимо выбрать **Ручной** способ установки и нажать «Далее>». Вам будет предложено выбрать местоположение драйвера:

стер но	тер нового оборудования	
Задайт	те параметры поиска и установки.	
۲	Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.	
l r r	4спользуйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер.	
	🔲 Поиск на <u>с</u> менных носителях (дискетах, компакт-дисках)	
	Включить следующее место поиска:	
	FADRIVERS	
0	Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.	
3 \ r	Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования.	
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена	

Выберите пункт «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера» и установите галочку напротив строчки «Включить следующее место поиска». Затем нажмите кнопку «Обзор», чтобы указать местоположение драйвера:

Обзор папок	? ×	
Выберите папку, содержащую драйверы для этого оборудования.		
 Мой компьютер Диск 3,5 (А:) Диск 3,5 (А:) Диск (С:) Докальный диск (С:) Докальный диск (С:) Докальный диск (Е:) Докальный диск (F:) Да1224AKRSoft (F:) Дигина 		в указанных местах. области поиска, включающей и. Будет установлен наиболее акт-дисках)
Для просмотра подпалок щелкните по плюсику. ОК Отмен	а/// Назад	р. вера устройства из списка. ами драйвер будет наиболее Далее > Отмена

В данном примере драйвер расположен на диске F: в каталоге \Drivers. Выберите нужный каталог и нажмите «OK» (Обратите внимание, если указанный каталог не содержит никаких драйверов, то кнопка «OK» будет заблокирована). После выбора местоположения драйвера нажмите кнопку «Далее>».

Затем ОС начнет копировать (устанавливать) файлы драйвера. При успешном **Автоматическом** способе установки менеджер установки сразу приступает к этой операции, без процедуры указания местоположения драйвера.

Мастер нового оборудования	
Подождите, мастер устанавливает пр	ограммное обеспечение
A1224 Flav Detector	ка оборудования
♪	Программное обеспечение, устанавливаемое для: A1224 Flav Detector не тестировалось на совместимость с Windows XP. [Подробнее о таком тестировании; Установка этого порограммного обеспечения может нарушить работу системы. Microsoft рекоменаует прекратить установку и обратиться к поставщику программного обеспечения за версией, прошедшей проверку на совместимость.
	Все равно продолжить Прекратить установку

В процессе копирования появится следующее предупреждение, о том, что драйвера не тестировались на совместимость с Windows 2000/ХР. Процедура тестирования не обязательна для устройств и большинство драйверов нормально функционируют без неё. Нажмите кнопку «Продолжить установку». ОС продолжит копирование файлов, и по окончании копировании появится сообщение об успешном окончании установки:



Внимание!: Установку драйвера можно отменить, если в любом из рассмотренных диалоговых окон (кроме последнего) нажать кнопку «Отмена». Если на предыдущем пункте Вы выбрали неправильно действие можно вернуться на 1 шаг назад с помощью кнопки «<Назад». После успешной установки драйвера, можно приступать к установке собственно программы.