

Инструкция по обновлению ПО толщиномеров A1208, A1209, A1210 и дефектоскопа A1211 Mini

ВАЖНО! Обновление ПО может привести к потере сохраненных в приборе данных. Настоятельно рекомендуем Вам перед обновлением считать и сохранить все данные с прибора.

Для обновления ПО Вам потребуется USB-кабель и ПК с ОС Windows XP / 7 / 8.

Последовательность действий:

1. Выключите прибор

2. Нажмите и удерживайте клавишу 



3. Включите прибор, не отпуская клавишу 

4. Дождитесь появления экрана «**UPGRADE MODE**», отпустите клавишу



5. Подключите прибор к ПК
6. Операционная система определит прибор как новый съемный диск с меткой «**ACSYS DISK**»
7. Скопируйте на этот диск файл прошивки вида «**A12xx_vx.x.bin**»
8. Дождитесь окончания копирования
9. Отключите прибор от USB
10. Выключите прибор

ДАЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМ СДЕЛАТЬ СБРОС ВСЕХ НАСТРОЕК ПРИБОРА!

11. Нажмите и удерживайте клавиши «**F1**» и «**F3**»



12. Включите прибор, не отпуская клавиш «F1» и «F3»
13. Дождитесь загрузки прибора (на экране заставки ниже строки версии будет строка «Сброс всех настроек»)



14. Обновление ПО успешно завершено